



Isıtma Soğutma Sistemleri

ROOFTOP ARIZA BULMA VE GİDERME ÇİZELGESİ

ARIZA	ARIZA NEDENLERİ	ARIZA ÇÖZÜMLERİ
Ünite çalışmıyor	1.Enerji problemi	1.a)Enerjiyi kontrol edin b)Kontrol Panelinden On/Off'u kontrol edin.
	2.Sigorta veya devre kesici atmış	2. Kesicileri resetleyin veya sigortayı değiştirin
	3.Enerji beslemesinde yanlış bağlantı problemi	3.Ünitenin faz yönü bağlantılarını kontrol edin
Hava akışı düşük	1.Filtre kirliliği	1.Filtreyi temizleyin
	2.Ünitenin hava giriş veya çıkışında akışı etkileyen bazı engeller olabilir	2.Bu engelleri kaldırın
Üniteye start verilmesine rağmen kompresör 3dakika içinde devreye girmiyor.	Tekrar çalıştırma(restart) önleme devresi 3 dakika için devrede olabilir.	Bir süre bekleyin.(Kompresörü korumak için dizayn edilmiş tekrar çalıştırma(restart)önleme devresi 3 dakika için devreye girer.Tabiki bazı zamanlarda kompresör başka sebeplerden dolayı çalışmayabilir.3 dakika sonunda devreye girmezse başka problemler vardır.) CLIMAX'ı ARAYINIZ
Kompresör devamlı çalışıyor	1.Hava filtresi kirliliği	1.Hava filtresini temizleyin
	2. a)Sıcaklık set değeri çok düşük(soğutma için) b)sıcaklık set değeri çok yüksek(ısıtma için)	2.Sıcaklık set değerini resetleyin
Soğutma konumunda soğuk hava veya ısıtma konumunda sıcak hava gelmiyor	3. a)Sıcaklık set değeri çok düşük(soğutma için) b)sıcaklık set değeri çok yüksek(ısıtma için)	3.a)Sıcaklık set değerini düşürün b)Sıcaklık set değerini yükseltin
Isıtma konumunda ansızın yeterli sıcaklıkta hava akışının olmaması	Ünite defrost konumunda olabilir	Bir süre defrost işleminin bitmesini bekleyin

KLİMAKS ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

İstiklal Mah.Cevher Sok.No:28/A ÜMRANIYE/İST

Tel : 0.216.505.02.20 Fax : 0.216.505.02.21

www.climaxsoğutmasistemleri.com climax@climaxsoğutmasistemleri.com